

取扱説明書

住宅用照明器具 (シャンデリア)

品番 LGB10294



保管用

施工説明付き

保証書別添付

お客様へ

このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
ご使用前に「安全上のご注意」(1~2ページ)を必ずお読みください。
保証書は、「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、取扱説明書とともに大切に保管してください。

工事店様へ

この説明書は必ずお客様にお渡しください。

安全上のご注意

必ずお守りください

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。

■お守りいただく内容を、次の図記号で説明しています。



警告

「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。



注意

「傷害を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。



してはいけない内容です。



実行しなければならない内容です。

警告

■天井

●次のような場所に取り付けない
落下によるけがのおそれがあります。



禁止




不安定な場所



補強のない薄い場所
(ベニヤ板や石膏ボードなど)



傾斜した場所
注) ヒートンを使用
する場合は55
度までの傾斜天
井に取付可能



船底天井



格子天井



竿縁天井

◎この器具は水平天井面取り付け専用です。

■配線器具

●がたついたり、破損している配線器具
(ローゼット・引掛シーリング) には
取り付けない

火災、感電、落下による
けがのおそれがあります。




がたつき・破損

●適正な状態にない配線器具には
無理に取り付けない

落下によるけがのおそれがあります。
出ししろの少ないもの



ローゼット10mm未満
斜めに取り付け
られたもの



引掛シーリング19mm未満
シーリングハンガー
が取り付けられたもの



ケースウェイに
取り付けられたもの



電源端子露出タイプ



■その他

●器具を改造したり、部品交換をしない
火災、感電、落下によるけがのおそれ
があります。



分解禁止



必ず守る

●交流100ボルトで使用する
過電圧を加えると過熱し、火災、感電の
おそれがあります。

●異常を感じた場合、速やかに電源を切る
異常状態が収まったことを確認し、販売店または
お客様ご相談窓口(保証書内在中)にご相談ください。

⚠ 注意

- 照明器具には寿命があります。設置して10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化は進行しています。点検・交換してください。

点検せずに長期間使い続けるとまれに火災・感電・落下などに至る場合があります。

- ◎1年に1回は「安全チェックシート」(保証書内在中)に基づき自主点検してください。

- 付属の梱包材は取り除いて使用する
そのまま使用すると、火災の原因となることがあります。



接触禁止



水ぬれ禁止



禁止

- 点灯中や消灯直後はランプやその周辺にさわらない

やけどの原因となることがあります。

- ◎お手入れやランプ交換は電源を切り、ランプやその周辺が冷めてから行ってください。

- 浴室など湿気の多い場所や屋外で使用しない

火災、感電の原因となることがあります。


- ◎この器具は防湿、防雨型ではありません。

- 温度の高くなるものを器具の真下に置かない

火災の原因となることがあります。

- ◎器具の真下にストーブなどを置かないでください。

各部のなまえと付属部品




施工前のご確認事項

- ・壁スイッチを設けることをおすすめします。
- ・壁スイッチを設けないと消灯させたり、ランプ交換やお手入れの際に電源をOFFにできません。

取り付け前の準備

- ・ナットをゆるめてフランジを外す
- ・アングルから取付金具を取り外す
- ・アングル内にある梱包材を取り除く
- ・引掛シーリングキャップを左にまわし、配線器具を取り外す

付属部品




照明器具を取り付ける

安全のため、電源を切ってから行ってください

1 天井についている配線器具を確認する


天井に下図のような配線器具が付いている場合、取り付けできます。

下記の準備を行ってください。




付属の取付金具の取り付けが必要です

補強材のある場所に付属の木ネジ(2本)で、取付金具を取り付ける



本体止めネジが付いている場合は取り外しが必要です



警告



取付金具が十分な強度で取り付けられていることを確認する
落下してけがのおそれがあります。


- ボルトによる取り付け、アウトレットボックスに取り付ける場合は、販売店、工事店に依頼してください。
- ボルト取り付け、アウトレットボックス取り付けをする場合は別売りの取付金具（補修部品：HK956000SU）が必要です。

上記以外の配線器具の場合、または配線器具が設置されていない場合は取り付けできません。

- ◎販売店、工事店に同梱の配線器具への取り替え、取り付けをご依頼ください。
- ◎工事には資格が必要です。

2 本体の吊り下げ高さを調節する

- ①ピンを外す。
- ②シャフトを引き抜く。
- ③チェーンの長さを調節する。
- ④シャフトを通す。
- ⑤ピンを取り付ける。




ご注意 チェーンの長さ調整は
10コマまでです。
それ以上短くする場合は
チェーンの取り外しが必要です。

●付属のヒートンを使用する場合


- ①補強材のある場所にねじ込む
- ②チェーンを引っ掛ける

注) コンクリート天井の場合、付属
のヒートンは使用できません。
取り付けは、工事店、電器店に
依頼してください。



5 5度以下の傾斜天井に取り付ける場合

- 必ずヒートンを使用してください。
- ヒートンの開口部が上を向く様に
取り付ける。



取付金具に

3 アングルを取り付ける


- ①片側を引っ掛ける。
- ②引掛シーリングキャップを取り付ける。

確認 取り付け後、ボタンを押さずに
左に回し、外れないことを確認
してください。


- ③もう片側を引っ掛ける。
- ④確実に引っ掛けられているか確認する。




ご注意 2で本体の吊り下げ高さを調整
した場合、コードをフランジ内へ
収納してください。



4 ナットでフランジを取り付ける




5 ソケットにランプを取り付ける





6 本体にカバーを取り付ける

- ①カバーのツマミネジを本体のダルマ穴に通す
- ②←の方向にずらす
- ③ツマミネジを締め付ける



7 飾りヒモ・飾りを取り付ける

- ①カバーに取り付いている飾りヒモを
継手に取り付ける。
- ②飾りの止め具を上側にし、飾り板に
飾りを取り付ける。



お手入れ・ランプ交換

電源を切って、ランプやその周辺が冷めてから行ってください。

- 明るく安全に使用していただくため、定期的（6カ月に1度程度）に清掃してください。
- 汚れがひどい場合は、石けん水に浸した布をよく絞ってふき取り、乾いたやわらかい布で仕上げてください。

確認 シンナー、ベンジンなどの揮発性のものでふいたり、殺虫剤をかけたりしないでください。変色、破損の原因となります。

- パナソニック製ランプをお買い求めください。
- ランプの種類は器具に表示しています。

ランプの交換方法

1 飾り、飾りヒモを取り外す


2 カバーを取り外す

- ①ツマミネジをゆるめる
- ②カバーを支えながら、→方向にずらす

3 ランプを交換する

4 カバー、飾り、飾りヒモを取り付ける

☞ 3ページ「照明器具を取り付ける」手順 **6・7** 参照



警告

● **警告** ランプは器具表示のものを使用する間違った種類、ワット数のランプを使用すると、火災、感電のおそれがあります。

仕様

付属ランプの品名は、ランプに表示しています。ご確認ください。

使用電圧	付 属 ラ ン プ	付属ランプの定格寿命
AC100V	60形ミニクリプトン電球（ホワイト・100V用・E17）3個	2000時間

●使用電圧のばらつきによりランプ寿命が短くなることがあります。使用電圧が5%上がると寿命は約半分になります。

保証とアフターサービス

よくお読みください

修理・お取り扱い・お手入れなどのご相談は…
まず、お買い上げの販売店へお申し付けください。

転居や贈答品などでお困りの場合は…

- 修理は、「修理ご相談センター」へ！
- その他は、「お客様ご相談センター」へ！
(連絡先は保証書内在中)

■保証書（別添付）

保証書は、必ず「販売店名、購入日」などの記入を必ず確かめ、お買い上げの販売店からお受け取りください。

よくお読みのと、保管してください。

保証期間はご購入の日より1年間です。

（ランプ等の消耗品は除きます。）

※保証の例外 24時間連続使用など、1日20時間以上の長時間の使用の場合、保証期間は半分となります。

■補修用性能部品の保有期間 **6年**

この照明器具の補修用性能部品（電気部品）を製造打ち切り後最低6年間保有しています。

注）補修用性能部品とは、機能を維持するために必要な部品です。

修理を依頼されるとき

ご連絡いただきたい内容

①製品名 ②品番 ③お買い上げ日 ④異常の状況（できるだけ具体的に）

●保証期間中は、お買い上げ日を特定いただき、お買い上げの販売店までご持参ください。販売店が修理させていただきます。

●保証期間を過ぎているときは、修理すれば使用できる製品については、ご要望により修理させていただきます。

●修理料金は次の内容で構成されています。

技術代 診断・修理・調整・点検などの費用です。

部品代 修理に使用した部品および補助材料代です。

出張料 ご依頼により技術者を派遣する費用です。

パナソニック電工株式会社 インテリア照明事業部

〒571-8686 大阪府門真市門真1048

© Panasonic Electric Works Co., Ltd. 2008-2010

LGB10294-T3A2

N0408-020610